



Bluetoothヘッドホン適合リスト
【MIMIO ASSIST ONE】

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
docomo	iPhone 16e	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 16	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 16 Plus	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 15	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 15 Plus	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 15 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 14 Plus	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 14	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 14 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone SE (第3世代)	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 13 mini	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 13	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 13 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 12 mini	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 12	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 12 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone SE (第2世代)	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 11	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone 11 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone XR	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone XS	iOS 18.5	○	○	○
docomo	iPhone XS Max	iOS 18.5	○	○	○
docomo	SC-53F	Galaxy A25 5G	○	○	○
docomo	SC-52F	Galaxy S25 Ultra	○	○	○
docomo	SC-51F	Galaxy S25	○	○	○
docomo	F-53E	らくらくスマートフォン	○	○	○
docomo	Google Pixel 9a		○	○	○
docomo	M-51E	motorola razr 50d	○	○	○
docomo	SH-54E	AQUOS R9 pro	○	○	○
SoftBank	iPhone 16e	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 16	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Plus	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 15	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Plus	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 15 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Plus	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 14	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 14 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第3世代)	iOS 18.5	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
SoftBank	iPhone 13 mini	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 13	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 13 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 mini	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 12	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 12 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone SE (第2世代)	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 11	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone 11 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XR	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XS	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	iPhone XS Max	iOS 18.5	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy A25 5G	SM-A253Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy S25 Ultra	SM-S938Z	○	○	○
SoftBank	Samsung Galaxy S25	SM-S931Z	○	○	○
SoftBank	A402FC	arrows We2	○	○	○
SoftBank	Google Pixel 9a		○	○	○
SoftBank	motorola razr 50 ultra	XT2451-5	○	○	○
SoftBank	A504SH	AQUOS R9 pro	○	○	○
SoftBank	A404SH	シンプルスマホ7	○	○	○
au	iPhone 16e	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 16	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 16 Plus	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 16 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 16 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 15	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 15 Plus	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 15 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 15 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 14 Plus	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 14	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 14 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 14 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone SE (第3世代)	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 13 mini	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 13 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 13	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 13 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 12 mini	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 12 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 12	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 12 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone SE (第2世代)	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 11	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 11 Pro	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone 11 Pro Max	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone XR	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone XS	iOS 18.5	○	○	○
au	iPhone XS Max	iOS 18.5	○	○	○
au	SCG33	Samsung Galaxy A25 5G	○	○	○
au	SCG32	Samsung Galaxy S25 Ultra	○	○	○
au	SCG31	Samsung Galaxy S25	○	○	○
au	SCG30	Galaxy S24 FE	○	○	○

携帯電話会社 (キャリア)	携帯電話機種名	携帯電話機種備考	音楽再生	リモコン操作	通話
au	Google Pixel 9a		○	○	○
au	KYG04	BASIO active3	○	○	○
au	XIG07	Xiaomi 14T	○	○	○
Y!mobile	Samsung Galaxy A25 5G	SM-A253Z	○	○	○
Y!mobile	A401FC	らくらくスマートフォン a	○	○	○
Y!mobile	A402OP	OPPO A3 5G	○	○	○
Y!mobile	A402ZT	かんたんスマホ4	○	○	○
Y!mobile	A404ZT	nubia Flip 2	○	○	○
Y!mobile	A403ZT	nubia S 5G	○	○	○
Rakuten Mobile	Nothing Phone (3a)	A059	○	○	○
Rakuten Mobile	OPPO A3 5G	CPH2639	○	○	○
SIMFree	moto g05	XT2523-5	○	○	○
SIMFree	OPPO Find X8	CPH2651	○	○	○
SIMFree	POCO M7 Pro 5G	2409FPCC4G	○	○	○
SIMFree	POCO F7 Ultra	24122RKC7G	○	○	○
SIMFree	POCO F7 Pro	24117RK2CG	○	○	○
SIMFree	POCO X7 Pro	2412DPC0AG	○	○	○
SIMFree	Redmi Note 14 Pro 5G	24090RA29G	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 15	24129PN74G	○	○	○
SIMFree	Xiaomi 15 Ultra	25010PN30G	○	○	○
SIMFree	Zenfone 12 Ultra	AI2501H	○	○	○

- 【動作制限事項】
- ※1 音楽再生時、本製品の操作ボタンの長押しによる早送り/巻戻しはできません。
 - ※2 音楽再生時、本製品での再生/停止/一時停止/送り/戻しの操作をすることができません。
 - ※3 音楽再生時、本製品での曲の送り/戻しの操作をすることができません。
 - ※4 音楽再生時、本製品での一時停止の操作をすることができません。
 - ※5 NFCペアリングができません。
 - ※6 電話の受話、通話終了、通話移管、通話中の音量操作ができません